



PASO 1.
Insertamos el AISLADOR en la
varilla roscada.

PASO 2.
Nivelamos para posiciones el
CN.

PASO 3.
Insertamos el perfil en el
aislador

PASO 4.
Bajamos el dispositivo de
seguridad del aislador

