



1. Realizamos una perforación en el forjado para insertar la varilla.

2. Introducimos la GOMA.

3. Introducimos y nivelamos la CAZOLETA.

4. Insertamos la carcasa en el perfil.

5. Unimos la CARCASA a la GOMA.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO APLICACIÓN	mm		A3	1:1	