



1. Introducimos el aislador en la varilla previamente fijada en el forjado.

2. Unimos el perfil sierra con el aislador fijándolo mediante el tornillo de métrica y la bocacha.

3. Incorporamos el perfil de 47 o 60 en el perfil sierra ya instalado.

5. Completamos la solución acústica.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:2	