



1. Marcar y cortar la ubicación del taco ACV-50

2. Retirar el trozo sobrante de lana de roca y colocar el ACV-50 en su lugar.

3. Colocamos el taco ACV-50.

4. Aplicar sobre el ACV-50 en sándwich constructivo.

NOTA: Se recomienda utilizar un tablero DM para un reparto equitativo de la carga.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:1	