

1

2

3

4

5

6



A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

1: Aseguramos previamente el amortiguador a la superficie.

2. Una vez que la pieza esté fijada, pasamos la tubería por el centro de la misma.

3. Colocamos la tubería de manera que quede completamente rodeada por la lámina EPDM.

4. Finalmente procedemos a fijarlo mediante un tornillo.

|                    |        |  |          |            |        |        |                      |
|--------------------|--------|--|----------|------------|--------|--------|----------------------|
| TÍTULO             |        |  | UNIDADES | ÁNG. PROY. | TAMAÑO | ESCALA | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN |
| MODO DE APLICACIÓN | ATB-50 |  | mm       |            | A3     | 1:1    |                      |

1

2

3

4

5

6