



1. Retiramos del amortiguador el tornillo y arandela metálica.

2. Apoyamos el equipo sobre el amortiguador.

3. Sujetamos el equipo al amortiguador con el tornillo y la arandela.

4. Fijamos el equipo al amortiguador.

NOTA: Este producto se suministra con eje antivuelco para NO tener que preocuparse más por los desplazamientos horizontales aportando un PLUS en seguridad.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROJ.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:4	