



1. Insertamos el aislador en la varilla previamente fijada en el forjado.

2. Nivelamos con la cazoleta y ajustamos el aislador.

3. Incorporamos el perfil 47 en el aislador.

4. Bajamos el dispositivo de seguridad.

5. Completamos la solución acústica.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:1	