

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H



1. Insertamos el aislador en la varilla previamente fijada en el forjado.

2. Nivelamos con la cazoleta y ajustamos el aislador.

3. Incorporamos el perfil 60 en el aislador.

4. Bajamos el dispositivo de seguridad.

5. Completamos la solución acústica.

NOTA: SOLO ES VÁLIDO PARA PERFILES DE 60 mm

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROJ.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:2	

1

2

3

4

5

6