



1. Doblamos la carcasa.

2. Introducimos la cazoleta en la varilla previamente insertada en el aislador.

3. Volvemos a colocar la carcasa en posición recta.

4. Enroscamos el aislador en la varilla previamente fijada en el forjado.

5. Colocamos la horquilla en la varilla inferior.

6. Unimos el perfil con la horquilla y completamos la solución acústica.

|                    |          |            |        |        |                      |
|--------------------|----------|------------|--------|--------|----------------------|
| TÍTULO             | UNIDADES | ÁNG. PROY. | TAMAÑO | ESCALA | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN |
| MODO DE APLICACIÓN | mm       |            | A3     | 1:2    |                      |
| 1                  | 2        | 3          | 4      | 5      | 6                    |

A4 MIXTO HC