

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H



1. Insertamos la GOMA en la varilla roscada

2. Enroscamos la cazoleta niveladora (CN) en la varilla y nivelamos

3. Por otro lado, insertamos la carcasa F/RAPID DS2 en el perfil

4. Anclamos lateralmente la carcasa con el perfil al soporte de goma

5. Fijamos los dos Dispositivos de Seguridad (DS2) e incorporamos una segunda perfilaría, si la hubiese, con la carcasa F/RAPID DS2 antes del paquete acústico

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:4	

1

2

3

4

5

6