



1. Introducimos la horquilla en la varilla previamente fijada en el forjado.

2. Colocamos el perfil de 60 mm en la horquilla.

3. Bajamos el dispositivo de seguridad

4. Colocamos el techo con Rotura de Puente Térmico.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:3	