

1. Colocamos banda EPDM en todo el perímetro del suelo técnico.

2. Situamos el material fonoabsorbente, marcando y recortando la zona donde irán los TSC.

3. Retiramos el material sobrante e insertamos el TSC.

4. Aplicamos sobre el TSC el sándwich constructivo.