

1	2	3	4	5	6	7	8
A	SE-BI + PT 1 1. Situamos el aislador.			2. Colocamos el equipo encima.			
B							A
C						2. Colocamos la esquina del equipo encima.	B
D	SE-BI + PT 2 1. Situamos el aislador.						C
E	NOTA: El producto SE-BI+PT1 se sitúa en los laterales de los equipos a sujetar. NOTA: El producto SE-BI+PT2 se sitúa en las esquinas de los equipos a sujetar.						D
F							E
F	TÍTULO MODO DE APLICACIÓN	BI+PT			UNIDADES mm	ÁNG. PROY.	TAMAÑO A3 ESCALA 2:1 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	2	3	4	5	6	7	8