



1. Fijamos un lateral del
aislador a una parte del
tabique

2. Atornillamos el otro
lateral del aislador a la
otra parte del tabique

3. Completamos la solución
acústica.