

 Youtube

SENOR Aisladores Acústicos

SENOR 

Ref. BM-80/IX — BM-80/IX E

Manual
de **USO**

Un **MUNDO** de soluciones **ACÚSTICAS**

www.SENOR.es



Instrucciones de **USO:**

Amortiguador para máquinas industriales

BM-80/IX

1: Retiramos del aislador el tornillo y arandela




2: Apoyamos sobre el aislador la estructura metálica o equipo

3: Fijamos la estructura o equipo al aislador con la arandela y el tornillo



BM-80/IX E



1: Ajustamos la arandela y tuerca inferior para nivelar a la altura deseada

2: Apoyamos sobre la arandela inferior la estructura metálica o equipo



3: Fijamos la estructura o equipo al aislador con la arandela y la tuerca superior

