

YouTube

SENOR Aisladores Acústicos


Ref. BF-SPLIT

SENOR   
Manual de USO

Máquinas  
SPLIT

Un MUNDO de soluciones ACÚSTICAS

[www.SENOR.es](http://www.SENOR.es)



SPLIT DOMÉSTICO

Montaje para



## Ref. BF-SPLIT

### Instrucciones de **USO**:

Un amortiguador único para el apoyo de máquinas de clima sobre escuadra.


**1:**

Colocamos el **BF** en la escuadra metálica que soportará el CASSETTE




**2:**

Ajustamos el **BF** en el soporte del SPLIT mediante una arandela y tuerca autoblocante




**3:**

Colocamos la unidad de clima introduciendo la pata de ajuste sobre el vástago métrica del **BF**



**4:**

Sujetamos la unidad exterior al **BF** con las arandelas y tuercas autoblocantes



### Importante

Este producto se suministra con tuercas **autoblocantes** para **NO** tener que apretar la tuerca y así poder dejar sin tensión la **goma**