



1: Situamos el aislador y lo ajustamos girándolo hasta la altura deseada.

2: Apoyamos el equipo sobre la parte superior del aislador.

3: Colocamos la arandela y tuerca.

4: Ajustamos para dejar fijado el equipo al aislador.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:8	