



Youtube

SENOR Aisladores Acústicos

SENOR 

Ref. **BM-80/IX R+PT1**

Ref. **BM-80/IX R+PT2**

Un **MUNDO** de soluciones **ACÚSTICAS**

www.SENOR.es


Manual
de **USO**



Instrucciones de **USO**:

Amortiguador para máquinas industriales

- 1:** Nivelamos la base superior del aislador a la altura deseada



- 2:** Colocamos los aisladores PT1 en las zonas centrales y los PT2 en las esquinas del equipo.

