



Youtube

SENOR Systèmes Antivibratiles

Ref. TBMF-ADAPTA (Anti-Basculement)


Un MONDE de solutions ACOUSTIQUES

www.SENOR.es



SENOR 

Multisplit
DOMÉSTIQUE



Multisplit
DOMESTIQUE




Instructions d'utilisation:

Amortisseur anti-basculement direct pour le support de machines ou de structures

1:

Placer l'isolateur à côté de la structure ou de l'équipement à isoler.



2:

Le fixer à l'aide de vis MM.

3:

Couper la partie inférieure ou retirer toute cale éventuelle afin que la structure ou l'équipement repose directement sur le support.

