


SENROR TBMF-ADAPTA (Anti-basculement)



SENROR Produits
Multisplit DOMESTIQUE



Mode d'application

1.

Retirez soigneusement le produit de son emballage et placez-le stratégiquement à côté de l'équipement que vous souhaitez protéger efficacement contre les bruits et vibrations susceptibles d'affecter ses performances. Ensuite, procédez à fixer le dispositif sur l'un des côtés de l'équipement, en veillant à minimiser l'espace entre les deux éléments sans modifier la hauteur de l'appareil, afin qu'il reste dans sa position d'origine.

Cette méthode permet non seulement d'optimiser l'utilisation de l'espace, mais aussi d'assurer une installation efficace, maximisant ainsi l'efficacité du système de

2.

Une fois que tous les points d'appui ont été fixés avec précision, retirez les anciens plots en caoutchouc.

Cette étape est nécessaire pour libérer la machine de tout support inutile, permettant ainsi à l'équipement de reposer entièrement sur les nouveaux supports acoustiques, spécialement conçus pour améliorer et réduire les vibrations.

De cette manière, on garantit une transition fluide et efficace vers un système de support favorisant un fonctionnement plus stable et performant.

